

REACTOR DO PIANEK

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO WYKRESU

- Wybierz ciśnienie natrysku
- Wybierz komorę mieszania
- Wybierz model Reactora

Uwaga: Jaśniejsze wycieniowanie obejmuje modele Reactorów pokazanych w polach ciemniejszych.

PRZYKŁADY

A Komora mieszania: AR7070 (04)
Ciśnienie: 75 bar
Natężenie przepływu: 15 kg/min*
Reactor E-30 i H-40

B Komora mieszania: AR6060 (03)
Ciśnienie: 85 bar
Natężenie przepływu: 10 kg/min*
Reactor H-25, E-30, H-40

C Komora mieszania: AR5252 (02)
Ciśnienie: 70 bar
Natężenie przepływu: 5,5 kg/min*
Reactor A-20, E-20, E-30, H-25, H-40

